

Instruction pour Installer ou démarrer ScanItPontic.

Après installation du programme il manque un fichier RBF.dll,

Il faut le copier et le coller dans C:\Program Files\3Shape\ScanItRestoration et le coller dans C:\Program Files\3Shape\ScanItPontic.



Au démarrage vous voyez ce message, cliquer sur OK



Cliquez sur l’icône (feuille blanche) Scan Settings, dans IP-adr.

